


# Регулирование температуры воздуха в помещении

Регулятор температуры воздуха с автоматическим переключением, тип 148916

Руководство по эксплуатации



|   |            |   |
|---|------------|---|
| <b>Переключатель режимов работы</b>       | ●          | Кондиционирование отключено (режим защиты от замораживания) |
|   | I          | Кондиционирование включено                                  |
| <b>Переключатель скорости вентилятора</b> | III        | I скорость вентилятора                                      |
|   | II         | II скорость вентилятора                                     |
|   | I          | III скорость вентилятора                                    |
| <b>Задатчик температуры</b>               | 5 до 30 °C | Задание температуры воздуха в помещении                     |



**KAMPMANN**  
SYSTEME FÜR HEIZUNG · KÜHLUNG · LÜFTUNG

KAMPMANN GMBH · 49794 LINGEN (EMS)  
Friedrich-Ebert-Straße · Postfach 6044  
Tel. (05 91) 71 08-0 · Fax (05 91) 71 08-300  
info@kampmann.de · www.kampmann.de